

Paso 1: da la vuelta a los cartuchos y déjalos como se ve en la fotografía.



Paso 2: Inserta el conector de la jeringa (sin aguja) como muestra la imagen, comencemos a succionar echando hacia atrás el émbolo de la jeringa generando vacío y entonces soltamos el émbolo. Debido a la diferencia de presión la tinta entrará sola en el cartucho y el aire pasará a la jeringa.

En el siguiente enlace tienes un vídeo:

[http://www.ahorraentinta.com.es/tienda/multimedia/videos\\_tinta/hp\\_10.swf](http://www.ahorraentinta.com.es/tienda/multimedia/videos_tinta/hp_10.swf)



Paso 3: Repitamos el procedimiento hasta que el cartucho esté lleno en sus tres cuartas partes. Asegurándonos de que no dejamos nada de aire en su parte inferior.

**Atención a las siguientes fotografías:** Es muy importante que no dejemos nada de aire en la parte inferior de los cartuchos, pues si no ese aire pasará a los cabezales vaciándolos de tinta y dañándolos.

Una vez lleno el cartucho procedemos a quitar el tapón del orificio de aire y a ponérselo al orificio por el que hemos recargado.

Ya tenemos el cartucho listo para poner en la impresora.

